ファックス機能をお使いの方へ

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品に同梱されております取扱説明書の記載に下記の誤りがございましたので、お詫びの上訂正させていただきます。

ファックスの「受信モード」について(「活用ガイド」61、192ページ)

本製品のファックス受信モードのうち、[FAX 専用] に関する記載を下記の通り訂正させていただきます。

(誤)

外付電話機が接続されていても、呼び出し音は鳴りません。(61 ページ) 外付電話の呼び出しを行わず、自動的にファックス受信を開始します。(192 ページ)

(正)

外付電話機が接続されている場合は、呼び出し音が1~2回鳴った後にファックス受信を開始します。



410437500